Finnishe Innovation Tsense IP65

Der einfachste und effektivste Weg um die Schneeschmelze intelligent zu steuern



SPECIFICATIONS

- 16A, IP65
- Außenaufstellung möglich (-25...+30°C)
- Boden, Raum, Schneeschmelzmodus
- Bestmögliche Ökodesign-Bewertung (40%)
- CE-zertifiziert, Bluetooth



INSTALLATION

- Entriegeln und entfernen Sie den Knopf, lösen Sie die 4 Schrauben an den Rändern und entfernen Sie die Abdeckung
- Befestigen Sie den Thermostat mit zwei Schrauben an der Wand.
- Führen Sie die Drähte durch die Durchführungen und schließen Sie sie an, schließen Sie den Deckel und ziehen Sie ihn mit den Schrauben fest.
- Drehen Sie das Potentiometer bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn und fixieren Sie den Knopf in Richtung MAX
- Der Thermostat zeigt den Modus bei jedem Einschalten 4 Sekunden lang an. Rot bedeutet Boden- oder Schneeschmelzmodus und grün Raummodus



DIE INSTALLATION IST FERTIG!

GRUNDLEGENDE VERWENDUNG

- Benutzer wählt den Sollwert mit dem Drehknopf
- Schalten Sie in den Standby-Modus, indem Sie den Drehknopf auf OFF drehen



EINFACHES EINSTELLEN PER MOBILTELEFON Bluetooth

FALLS ein Installateur oder Benutzer dies wünscht, kann mit der kostenlosen ecoControl-App auf die erweiterten Funktionen zugegriffen werden.



In Android-Telefonen bittet die App möglicherweise um Ihre Erlaubnis für Ortungsdienste. Bitte stimmen Sie dieser Anfrage zu. Die App sammelt keine Standortinformationen, lediglich die Verwendung von Bluetooth erfordert diese Einstellung.

HANDY-APP UND PRO-THERMOSTAT

Ø	ECOCONTROL	C
Press an arrow Long press a	to see thermostat detai name of a thermostat hid screen	ls and settings. des it from the
Rooms		
Bedroom 22.0 °C	eco auto con	
Kitchen 19.3 °C	4 eco auto con	• >

Get support



Berühren Sie den Pfeil, um eine Verbindung herzustellen.

Ein rotes Blinken zeigt an, dass die App verbunden ist

Die Grunddaten des Thermostats: Name des Thermostats und gemessene Temperatur Blitzsymbol Heizung ist eingeschaltet Öko-Modus Eco Benutzerprogramm EIN Auto **Komfortmodus** Com Mit Thermostat verbinden >

BENUTZERPROGRAMM



1. Ändern Sie das Programm und speichern Sie es, wenn Sie fertig sind.

2. Bestätigen Sie das Speichern vom Thermostat aus. Dies kann nur lokal erfolgen.

Das Benutzerprogramm ist fertig! Stellen Sie auch den AUTO-Modus aus den Einstellungen ein!

BENUTZERPROGRAMM EIN (AUTO)







Komfortstunde des Anwenderprogramms. Der Sollwert wird mit dem Drehknopf angezeigt und ausgewählt. Eco-Stunde des Benutzerprogramms. Der eingestellte Wert ist die in der App eingestellte reduzierte Eco-Temperatur. Der Benutzer kann das Thermostat auch mit einem externen Rücksetzschalter in den Eco-Modus zwingen.

Die interne Echtzeituhr hat ein 5h Backup. Wenn ein Stromausfall länger dauert, wird die Echtzeit nicht mehr wiedergegeben. **WENN** sich das Benutzerprogramm im AUTO-Modus befindet, verwendet das Thermostat den Komfortsollwert bis zur nächsten App-Verbindung, die die Uhr automatisch aktualisiert. Eine fehlerhafte Zeit wird durch abwechselnd blinkende LEDs und Fehlercode 10 angezeigt.

WENN EIN FEHLER AUFGETRETEN IST

Daten auf der App-Infoseite

D	ET	FAI	LS
---	----	------------	----

Name Bedroo	
Hardware version	2.0P
Software version	65
Serial number	420903936
Error code	-
Desired temperature	21 °C
Air temperature	22.2 °C
Floor temperature	22.8 °C
RH%	26 %
Current time	12:38

Report

Der Thermostat zeigt erkannte Fehler an, und der Fehlercode kann auf der App-Infoseite abgelesen werden. Zusätzlich können Sie einen Bericht über den Thermostaten erstellen, der per E-Mail versendet wird.

Die Störungszustände:

Fehler des Bodensensors	01
Überhitzung, fehlender Funksensor	02
Interner Fehler	03
Kalenderzeit nicht gültig	10

Hinweis! Fehlercode 10 zeigt einen Fehler der Echtzeituhr aufgrund einer zu langen Stromunterbrechung an. Die Echtzeituhr wird bei jeder App-Verbindung automatisch aktualisiert (und damit ein Fehler behoben). Andere Fehlercodes bleiben bestehen, bis die Fehlerursache beseitigt wurde.

Der Bericht enthält detaillierte Informationen, anhand derer der Hersteller Hilfe aus der Ferne leisten kann.

MONITOR FÜR TEMPERATUR UND ENERGIEVERBRAUCH



IST-TEMPERATUREN

2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	gerade eben
21°	20.5°	21°	21°	21°	21°	20.5°
		н	EIZDAUE	R		
Fr	Sa	So	Мо	Di	Mi	gerade eben
35%	35%	35%	35%	35%	35%	10%

Hier öffnen Sie die Einstellungsseite für das Thermostat.

Temperatur während der letzten 7 Stunden.

Verfolgen Sie die Wirksamkeit Ihres Benutzerprogramms. Der Wert gibt an, wie viele Stunden pro Tag die Heizung eingeschaltet war. Das heißt: 33% bedeuten 8 Stunden am Tag. Bei einer 1000W Heizung beträgt der Energieverbrauch 8h*1kW=8kWh.

EINSTELLUNGEN SPEICHERN







Grün blinkend. Bestätigen Sie innerhalb von 10s **durch Drehen auf OFF**. Die rote LED beginnt zu blinken.

Keine Passwörter!

THERMOSTAT-EINSTELLUNGEN



Einstellungen auf dem Bildschirm als Voreinstellung speichern und auf andere Thermostate übertragen!

Vergeben Sie einen Namen für das Thermostat.

Stellen Sie das Benutzerprogramm auf OFF oder AUTO

Stellen Sie das Temperaturminimum und -maximum für Luft und Boden ein.

HINWEIS: Der maximale Luftgrenzwert wird auch im Bodenmodus verwendet. **HINWEIS**: PWM-Max-Limit wird in allen Modi verwendet.

THERMOSTAT-EINSTELLUNGEN



Sie können einen Bodensensor und einen Raumsensor kalibrieren.

Stellen Sie die Helligkeit der LEDs oder Display ein.

Stellen Sie die Temperatur für die Öko-Stunden des Benutzerprogramms ein. Stellen Sie die Temperatur für den extern gesteuerten, aktivierten Eco-Modus ein.

Bitte beachten Sie, dass die Eco-Temperatureinstellungen nur im Luft-, Boden- und Dual-Modus gültig sind. Im PWM-Modus halbiert der Eco-Modus den PWM-Sollwert, und im Schneeschmelzmodus wird die Heizung ausgeschaltet.

THERMOSTAT-EINSTELLUNGEN

may result in damaged structures!	
Mode	
Air	~
Floor sensor type	
10k	~
Wireless temperature sensor	•
Receive wireless eco-controls	
Network key	
Confirm network key	
0	
Valve protection	

Modus auswählen: Boden, Raum, dual, PWM oder Schneeschmeltz. **HINWEIS**: In der Liste werden nur die für Ihr Gerät verfügbaren Modi angezeigt

Sie können auch Bodensensorsonden eines Mitbewerbers verwenden. Die unterstützten Typen sind (@25C), 2k, 10k, 12,5k, 15k, 33k.

Sie können den Haupttemperatursensor durch einen drahtlosen IP65-Fernsensor eines Drittanbieters ersetzen. Siehe Seite 15.

Wenn eine "Drahtlose Eco-Steuerungen empfangen" aktiviert ist, teilen sich Thermostate mit demselben NETZWERKSCHLÜSSEL eine externe Rücksetzung. Sie können zum Beispiel einen Schalter an ein Thermostat anschließen, und diese Funktion überträgt die Steuerung drahtlos an alle Thermostate.

Der Netzwerkschlüssel ist Ihr eigenes geheimes Passwort (drahtlose Öko-Steuerung und Kopplungscode für drahtlose Sensoren).

Der Ventilschutz aktiviert ein Ventil einmal pro Woche, dienstags, auch im Sommer. Dies verhindert, dass sich die Ventile im Wasserkreislauf der Heizung verlegen.

DE EN FI NO SE

ABSCHMELZEN VON SCHNEE



Für das Abschmelzen von Schnee wird ein Bodensensor oder Funksensor verwendet.

Unterhalb dieser Temperatur heizt das Thermostat nicht.

Wenn der Funksensor angeschlossen ist, heizt das Thermostat nur im ausgewählten RH%-Bereich.

Sollwertgrenzen des Schneeschmelzmodus.

DRAHTLOSER TEMPERATURSENSOR



Sie können den Hauptsensor des aktuellen Modus durch einen drahtlosen IP65-Batteriesensor ersetzen. Er arbeitet sehr genau und kann in Bezug auf die Temperaturmessung besser positioniert werden als ein Thermostat

Schalten Sie Drahtloser Temperatursensor in der App EIN.

Öffnen Sie die Sensorabdeckung, um einen Netzwerkschlüssel (und einen QR-Code) des Sensors zu finden. Geben Sie den Netzwerkschlüssel in der App ein. Speichern Sie die Einstellungen und beenden Sie die App.

Entfernen Sie den Plastikschutz von der Batterie und schliessen Sie die Sensorabdeckung.

Das Thermostat zeigt einen Fehler an, bis es den ersten Wert liest. Das kann ein Paar Minuten dauern.

Sie können einen gekoppelten Sensor später überprüfen, indem Sie den Sensor kräftig schütteln. Das gekoppelte Thermostat zeigt eine Zeit lang einen Fehler an.

DRAHTLOSE ECO-STEUERUNGEN



Thermostate teilen drahtlos ein externes Rücksetzsignal, wenn **Drahtlose Eco-Steuerungen empfangen** auf ON geschaltet ist.

Nur Thermostate mit demselben Netzwerkschlüssel teilen sich ein externes Rücksetzsignal.

Sie können jedes beliebige Wort als Ihren geheimen Netzwerkschlüssel verwenden.

Es kann einige Minuten dauern, bis alle Thermostate über die drahtlose Eco-Steuerungsfunktion erreicht werden.

HINWEIS! Sie können die Funkreichweite zu einem Mobiltelefon verdoppeln, indem Sie diese Funktion einschalten.

SPERRE FÜR ÖFFENTLICHE RÄUME

may result in damaged structure	es!
Mode	
Air	~
Floor sensor type	
10k	~
Wireless temperature sensor	
Receive wireless eco-controls	
Network key	
Confirm network key	
0	
Valve protection	

Der Thermostat kann gesperrt werden, sodass A. Tasten nicht funktionieren und B. Keine Parameter geändert werden können.

Für diesen Vorgang benötigen Sie einen speziellen LOCKund UNLOCK-Code vom Lieferanten.

Der Lieferant benötigt den BERICHT vom Thermostat, um Codes zu generieren.

Codes sind ca. 30 Tage gültig und funktionieren nur in der angegebenen Thermostateinheit.

Das Sperren und Entsperren erfolgt durch Einstellen eines Codes in die Felder Netzwerkschlüssel und Netzwerkschlüssel bestätigen.

HINWEIS: Speichern Sie abschließend die Einstellungen

QR-CODE

Der Netzwerkschlüssel kann auf zwei Arten eingegeben werden:

Sie können ihn über die Telefontastatur eingeben oder

Sie können ihn einfach mit der Handykamera aus dem QR-Code (falls vorhanden) auslesen. Die App schreibt den Code dann automatisch in beide Netzwerkfelder. Bitte sehen Sie die Bilder.

Abschließend müssen Sie die Einstellungen wie oben gezeigt speichern.



Finnish innovation Tsense IP65

The easiest and the most effective way to control snow melting intelligently



SPECIFICATIONS

- 16A, IP65
- Outdoor installation possible (-25...+30°C)
- Floor, room, snow melting mode
- The best possible ecodesign rating (40%)
- CE certified, Bluetooth



INSTALLATION

- Unlock and remove the knob, loosen the 4 screws in the corners and remove the cover
- Fix the thermostat on wall with two screws
- Bring in the wires through bushings and connect them, close the cover and tighten it with the screws.
- Rotate the potentiometer shaft to fully clockwise and fix the knob pointing to MAX
- The thermostat indicates the mode for 4 seconds at each start-up. Red indicates a floor or snow melting mode and green room mode.





INSTALLATION IS READY!

USING THE THERMOSTAT

- Select the setpoint with the knob
- Switch into Standby mode by turning the knob to OFF
- The green and red led indicate heating modes and thermostat status





SETTINGS EASILY WITH MOBILE PHONE Bluetooth

If an installer or user wishes, he can access the advanced functions with the free ecoControl app



In Android phones app may ask your permission for Location Services. Please allow them. The app does not collect the location info but the use of Bluetooth requires that.

USING THE PHONE APP WITH IP65 THERMOSTAT

o	ECOCONTROL	C
Press an arrow Long press a	to see thermostat details name of a thermostat hid screen	s and settings. les it from the
Rooms		
Bedroom 22.0 °C	eco auto com	
Kitchen 19.3 °C	4 eco auto com	>



Touch the arrow on the right to connect.

Flashing red led indicates successful app connection

The device list gives thermostat's basic info:			
Room name and ambient temperature			
Flash symbol	Heating is ON		
Eco	Eco mode		
Auto	User program enabled		
Com	Comfort mode		
>	Connect to thermostat		

Get support

USER PROGRAM



1. Create a program and when ready, save it.

2. Confirm the saving from thermostat. It can only be done locally for safety reasons.

User program is ready! Also set AUTO mode from settings!

USER PROGRAM ON (AUTO)







Comfort hour of user program. Setpoint is indicated and selected by the knob. Eco hour of user program. Setpoint is the reduced eco temperature set in the app. User can force the thermostat into eco mode with an external setback switch

Internal real time clock has a 5h backup. If the power break is longer, real time will be lost. **IF** the user program is in AUTO mode the thermostat will use the comfort setpoint until the next App connection, which automatically updates the clock. A corrupted time is indicated by alternately flashing LEDs. App info page show the error code.

IN CASE OF AN ERROR

Data on App Info page

DETAILO

DETAILS	
Name	Bedroom
Hardware version	2.0P
Software version	65
Serial number	420903936
Error code	
Desired temperature	21 °C
Air temperature	22.2 °C
Floor temperature	22.8 °C
RH%	26 %
Current time	12:38

Report

The detected error is indicated on the thermostat on the display or with flashing leds and can also be read on the ecoControll Info page. Additionally you can generate a report on the thermostat to be sent by e-mail.

Error codes:

Floor sensor error	01
Overheating or missing	
wireless sensor	02
Internal error	03
Real time clock error	10

Note!

The error code 10 for the real time clock will be removed from the info page at App connection as the time will be updated. Other error codes will remain on the info page until the cause of the error has been removed.

The detailed information in the report will help to provide remote customer support.

MONITOR TEMPERATURE AND ENERGY COMSUPTION



MEASURED TEMPERATURES

6:00 22*	7:00 22*	8:00 22*	9:00 21.5*	10:00 22*	11:00 21.5°	now 21°	
		HEAT	TING ON	TIME			
wed	thu	fri	sat	sun	mon	now	
25%	249	25%	22%	25%	25%	17%	

DETAILS

Name	Toilette
Hardware version	1.60
Software version	64
Serial number	207796818

Here you can open the thermostat settings

Temperature during the last 7 hours

Monitor the effect of the user program. The value gives you a time that the heater has been ON in a day. E.g. 33% means 8h in a day. If you have 1000W heater the energy consumption has been 8h*1kW=8kWh.

SAVING THE SETTINGS





THERMOSTAT SETTINGS



Save settings on the screen as a preset and use them in other thermostats.

Give thermostat a descriptive name

Set the user program OFF or AUTO

Set air and floor minimum and maximum temperature limits

NOTICE: The Max Air temperature limit is used also in floor heating mode.

NOTICE: Power Max limit is used in all heating modes

THERMOSTAT SETTINGS



You may calibrate the floor sensor and the room sensor

Set the brightness of the leds or display in standby (depending on thermostat model)

Set the temperature for eco hours of user program

- Set the temperature for external control activated eco mode
- Please **notice** that eco temp settings are valid only in Air, Floor and Dual modes. In PWM mode the eco mode halves the PWM set value and in Snow Melting mode heating is switched OFF.



THERMOSTAT SETTINGS

may result in damaged structures:	
Mode	
Air	~
Floor sensor type	
10k	~
Wireless temperature sensor	•
Receive wireless eco-controls	
Network key	
Confirm network key	
0	
Valve protection	

Select heating mode : Floor, Room, Dual, PWM, Snow melting **Note!** The list will only show the available modes for your device

You may also use a competitor's floor sensor probes. Supported types are (@25°C) 2k, 10k, 12.5k, 15k, 33k.

You can replace the main temperature sensor with a 3rd party wireless IP65 remote sensor.

If a wireless eco-control is enabled, thermostats with the same NETWORK KEY will share a single external setback switch.

Network key is the address or ID for wireless eco-controls and wireless sensor. Also it can be a lock code to prevent all modifications in public installations

Valve protection activates the relay once per week on Tuesday, including summer. This prevents the valves in water circulating heating systems from jamming.

SNOW MELTING



Snow melting uses floor sensor or Wireless sensor

Below this temperature thermostat doesn't heat

With the wireless sensor the thermostat is heating only in selected RH% area.

Setpoint limits for Snow Melting mode. Setpoint is selected between these limits with the knob. Heating will be ON below the setpoint.

WIRELESS TEMPERATURE SENSOR



You can replace the main sensor of the current mode by a wireless IP65 battery sensor. It is very accurate and may be positioned better than a thermostat considering the temperature measurement. **NOTE!** The sensor and the heater have to in the same room or space.

Turn Wireless temperature sensor ON in App

Open the sensor cover and copy the ID from sticker to network key fields or scan the QR code. Save changes and confirm by rotating thermostat knob.

Remove the plastic protector from battery and close the lid.

Thermostat indicates a sensor error until it reads the first value. This can take a minute or two.

You can check which thermostat the wireless sensor is connected to by shaking it vigorously. The connected thermostat will indicate an error for a moment.

WIRELESS ECO CONTROLS



Thermostats will share wirelessly an external setback signal if **Receive wireless eco controls** is ON.

Only thermostats with the same Network key share an external setback signal.

You can use any word as your secret Network key.

Receive wireless eco controls may take couple of minutes to propagate the signal through the whole house.

NOTE! You can double the RF-range to a mobile phone by turning this feature ON.

Confirm network key

AllRooms
PUBLIC SPACE LOCKING

may result in damaged structu	res!
Mode	
Air	~
Floor sensor type	
10k	~
Wireless temperature sensor	
Receive wireless eco-controls	
Network key	
Confirm network key	
0	

Valve protection

Thermostat can be locked so that **A**. Buttons are not working and **B**. It is not possible to change any parameters.

You need a special LOCK and UNLOCK code from the supplier to do this operation.

Supplier needs a fresh REPORT from the thermostat to generate codes.

Codes are valid about 30 days and work only in the specified thermostat unit.

Lock and unlock the settings by entering the code in Network key and Confirm network key fields.

NOTE! Remember to save the settings.

QR CODE

Network key can easily be read from QR-code with the phone camera! The app writes the code in both Network key fields automatically preventing typing errors.

Touch the camera symbol in App and point the phone camera towards QR code. If code is read ok, accept it.

Finally you have to save settings as shown earlier.



Suomalaista innovaatiota Tsense IP65

Yksinkertaisin ja tehokkain tapa toteuttaa lumen ja jään sulanapito-ohjaus



TEKNISET TIEDOT

- 16A, IP65
- Ulkoasennus mahdollinen (-25...+30°C)
- Lattia-, ilma- ja sulanapitotilat
- Korkein mahdollinen ecodesign-arvo (40%)
- CE-sertifioitu, Bluetooth



ASENNUS

- Kierrä nupin lukitusruuvi auki ja irrota nuppi, avaa kannen 4 ruuvia ja nosta kansi pois
- Kiinnitä laite seinään kahdella ruuvilla alla olevan kuvan mukaisesti
- Tuo johtimet läpivientien kautta sisään ja kytke ne, sulje kansi ja kiristä se ruuveilla.
- Käännä potentiometri ääriasentoon myötäpäivään ja kiinnitä nuppi MAX-asentoon
- Kytke sähköt
- Termostaatti ilmoittaa toimintatilan 4s ajan käynnistyessään. Vihreä valo kertoo ilmasäädöstä ja punainen lattia- ja sulanapitotiloista.





ASENNUS ON VALMIS!

TERMOSTAATIN KÄYTTÖ

- Valitse haluttu lämpötila kiertämällä nuppia
- Sammuta laite kiertämällä nuppi OFF-asentoon (lepotila)
- Punainen ja vihreä led ilmoittaa laitteen toiminta- ja vikatiloista





ASETUKSET HELPOSTI PUHELIMELLA



Halutessaan asentaja tai loppukäyttäjä hän voi muokata termostaatin monipuolisia toimintoja ilmaisella ecoControlsovelluksella. Voit ladata sen oheisista linkeistä:



Android puhelimessa sovellus pyytää asennettaessa oikeutta sijaintipalveluihin. Salli ne. App ei kerää sijaintitietoja mutta Bluetoothin käyttö vaatii käyttöoikeudet.

PUHELINSOVELLUKSEN KÄYTTÖ

Ø	ECOCONTROL	C
Press an arrow Long press a	to see thermostat details name of a thermostat hide screen	and settings. es it from the
Rooms		
Bedroom 22.0 °C	eco auto com	
Kitchen 19.3 °C	4 eco auto com	>

Get support



Kytkeydy termostaattiin painamalla nuolipainiketta.

Vilkkuva punainen led ilmaisee onnistuneen kytkeytymisen. Samalla aukeaa sovelluksen Infosivu

Laitelista näyttää termostaattien tilan:				
Huoneen nimi ja mitattu lämpötila				
Eco	Eco-moodi			
Auto	Viikko-ohjelma päällä			
Com	Mukavuustila (normaali)			
Salama	Lämmitys päällä			
>	Kytkeydy termostaattiin			

VIIKKO-OHJELMA



21.5°

21.5°

21.5°

21.5°

21.5°

22°

Valitse koskettamalla vihreät ekotunnit haluamillesi päiville

Kun olet valmis, paina tallennus-painiketta



Hyväksy tallennus 10s kuluessa kiertämällä nuppi OFF-asentoon. Vilkkuvan ledin väri muuttuu vihreästä punaiseksi.

1. Muokkaa viikko-ohjelmaa ja kun se on valmis, tallenna se.

22°

2. Vahvista tallennus termostaatista. Turvallisuussyistä vahvistus tehdään paikallisesti

Viikko-ohjelma on valmis! Muista valita AUTO-moodi asetuksista!

VIIKKO-OHJELMA KÄYTÖSSÄ (AUTO)







Comfort-tunti viikkoohjelmassa. Nupilla asetetaan ja näytetään haluttu lämpötila. Eco-tunti viikkoohjelmassa. Alennettu lämpötila asetetaan ecoControlsovelluksessa. Käyttäjä voi pakottaa termostaatin ecotilaan ulkoisella tiputuskytkimellä

Sisäinen kello sietää häiriöttä 5h sähkökatkokset. Kun katkos on pidempi menetetään reaaliaika. JOS viikko-ohjelma on silloin käytössä (AUTO-moodi) termostaatti pysyy comfort-tilassa kunnes ecoControl-sovelluksella otetaan laitteeseen yhteys ja samalla automaattisesti ajastetaan kello. Kellonajan menetys indikoidaan vilkuttamalla vuoronperään punaista ja vihreätä lediä. Sovelluksen infosivulta näkee virhekoodin numeron.

VIRHETILANTEESSA:

Tiedot sovelluksen Infosivulla

DETAILS	
Name	Bedroom
Hardware version	2.0P
Software version	65
Serial number	420903936
Error code	
Desired temperature	21 °C
Air temperature	22.2 °C
Floor temperature	22.8 °C
RH%	26 %
Current time	12:38

Report

Jos termostaatti ilmoittaa virheestä ledeillä tai näytöllä voi virhekoodin lukea ecoControllin Infosivulta. Lisäksi voit luoda raportin termostaatista sähköpostilla lähetettäväksi.

Virhekoodit:

Lattia-anturivika	01
Ylikuumeneminen tai	
puuttuva langaton anturi	02
Sisäinen virhe	03
Reaaliaikakello ei ajassa	10

Huom!

Reaaliaikakellon virhekoodi 10 poistuu info-sivulta ensimmäisen yhteydenoton jälkeen koska kello ajastetaan samalla. Muut vikakoodit pysyvät Infosivulla kunnes vian aiheuttaja on poistettu.

Raportin yksityiskohtaiset tiedot auttavat asiakastuen antamisessa etänä.

VOIT SEURATA LÄMPÖTILOJA JA ENERGIANKULUTUSTA



MEASURED TEMPERATURES

6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	now
22°	22°	22°	21.5°	22*	21.5°	21°
		HEAT	TING ON	TIME		
wed	thu	fri	sat	sun	mon	now
35%	34%	35%	32%	35%	35%	17%
Name			DETAILS	8		Toilette
Hardwa	re versio	n				1.60
Softwar	e version					64
Serial n	umber				20	7796818

Siirry tästä termostaatin asetussivulle

Mitatut lämpötilat viimeisten 7 tunnin ajalta

Päiväkohtainen energiankulutus ilmaistuna lämmityksen päälläoloaikana. Esim 33% tarkoittaa että lämmitin on ollut kolmasosan vuorokaudesta päällä (8h). 1000W lämmittimellä sähköä on siis kulunut 8kWh vuorokaudessa. Voit helposti seurata viikko-ohjelman tai ulkolämpötilan vaikutusta energiankulutukseen.

ASETUSTEN TALLENNUS







Vihreän ledin vilkkuessa kierrä nuppi OFFasentoon 10s kuluessa. Salasanoja ei tarvita!

TERMOSTAATIN ASETUKSET



Talleta näytöllä näkyvät asetukset esivalintaan (SAVE PRESET). Voit halutessasi käyttää niitä suoraan toisissa termostaateissa (CHOOSE PRESET).

Anna kuvaava nimi termostaatille.

Aseta viikko-ohjelma pois (OFF) tai päälle (AUTO)

Aseta MIN ja MAX -rajat huone- ja lattiasäädöille.

HUOM: Huone-MAX-raja vaikuttaa myös lattiasäädössäHUOM: PWM max-raja vaikuttaa kaikissa säätötiloissa

TERMOSTAATIN ASETUKSET



Voit hienosäätää tai korjata huone- ja lattia-antureiden mittaamia lämpötiloja (huone +/-3°C ja lattia +/-7°C)

- Ledien kirkkaus tai näytön kirkkaus lepotilassa
- Säädä viikko-ohjelman ecotuntien lämpötilan asetusarvoa

Säädä ulkoisella tiputuskytkimellä aktivoidun ecotilan lämpötila

Huom! Ecolämpötilan asetukset ovat voimassa vain huone-, lattia- ja yhdistelmätilassa. PWM-tilassa ecomoodi puolittaa pulssisuhteen ja sulanapidossa kytkee lämmityksen pois.

TERMOSTAATIN ASETUKSET

may result in damaged structures!	
Mode	
Air	~
Floor sensor type	
10k	~
Wireless temperature sensor	•
Receive wireless eco-controls	
Network key	
Confirm network key	
0	
Valve protection	

Valitse toimintatila : lattia, huone, yhdistelmä, PWM tai sulanapito. **Huom!** Listalla näkyy vain tilat joita laitteesi tukee.

Jos lattiassa on jo jonkun muun valmistajan anturikaapeli, voit käyttää sitä valitsemalla asetuksista vastaavan tyypin. Tuetut impedanssit (@25°C) 2k, 10k, 12.5k, 15k, 33k.

Voit korvata pääanturin vapaasti sijoitettavalla langattomalla anturilla. Pariston kesto n. 3v ja suojausluokka IP65. Langattomilla eco-ohjauksilla voit jakaa ulkoisen tiputuskytkimen signaalin muille termostaateille joilla on sama verkkoavain.

Verkkoavain toimii osoitteena langattomalle anturille ja langattomille eco-ohjausryhmille sekä koodina asetusten lukitsemiselle. Lukitusta voidaan käyttää esim. julkisissa tiloissa.

Juuttumissuoja aktivoi toimilaitteen viikottain pariksi minuutiksi ympäri vuoden. Tällä pyritään estämään kiertovesipumppujen ja venttiilien jumittumista esim kesäaikaan. Juuttumissuoja toimii, vaikka kellonaika olisi menetetty sähkökatkon takia!

SULANAPITO



0

Sulanapitotoiminto käyttää lattia-anturia tai langatonta anturia. Termostaatti voidaan säätää sulattamaan lunta ja jäätä rappusista ja kulkuväyliltä valituissa ulkolämpötila- ja kosteusoloissa.

Alle tämän lämpötilan lämmitys on pois päältä

Langattoman anturin kanssa lämmitetään ainoastaan valitulla RH%-alueella.

Asetusarvon rajat. Termostaatin nupilla säädetään asetusarvo näiden rajojen väliltä ja lämmitys kytkeytyy kun lämpötila laskee alle asetusarvon.

LANGATON ANTURI



Langaton anturi voi korvata nykyisen toimintatilan pääanturin. Paristokäyttöinen anturi on hyvin tarkka ja vapaasti sijoitettavana voi joskus antaa paremman tuloksen lämmityksen kannalta kuin termostaatin oma anturi. **HUOM!** Anturi ja lämmitin pitää olla samassa tilassa.

Käännä Langaton lämpötila-anturi-vipu päälle

Avaa anturin kansi ja kopioi osoite verkkoavain-kenttiin tai skannaa QR-koodi. Lopuksi tallenna ja kuittaa termostaatista

Poista muoviliuska pariston ja jousen välistä ja sulje kansi.

Termostaatti ilmoittaa virheestä kunnes saa ensimmäisen lukeman anturilta. Tähän voi kulua 1-2 minuuttia.

Voit tarkistaa mihin termostaattiin langaton anturi on kytketty ravistamalla sitä voimakkaasti. Kytketty termostaatti indikoi virhettä hetken aikaa.

LANGATTOMAT ECO-OHJAUKSET



Termostaatit voivat jakaa ulkoisen tiputuskytkimen tiedon jos niissä on Langattomat eco-ohjaukset päällä.

Kaikilla tiputuskytkimen tiedon jakavilla termostaateilla pitää olla **sama verkkoavain**.

Verkkoavain on vapaavalintainen merkkijono.

Langattomat eco-ohjaukset viestin eteneminen koko talon termostaatteihin voi kestää muutaman minuutin.

HUOM! Voit kaksinkertaistaa Bluetoothin kantaman termostaatista puhelimeen pitämällä tämän toiminnan päällä.

TERMOSTAATIN LUKITUS JULKISISSA TILOISSA

may result in damaged structu	res!
Mode	
Air	~
Floor sensor type	
10k	~
Wireless temperature sensor	
Receive wireless eco-controls	
Network key	
Confirm network key	
0	

Valve protection

Termostaatti voidaan lukita s.e. (**A**) käyttöliittymän toimintoja rajoitetaan ja (**B**) parametrejä ei voi muuttaa.

Tarvitset erityiset LUKITUS- ja AVAUS-koodit laitteen toimittajalta.

Luodakseen koodit toimittaja tarvitsee termostaatin RAPORTIN.

Koodit ovat voimassa n. kuukauden ja toimivat ainoastaan termostaatissa jonka raportin pohjalta ne on luotu.

Termostaatti lukitaan ja avataan kirjoittamalla vastaava koodi verkkoavain-kenttiin

HUOM! muista tallentaa muutokset ennen poistumista asetuksista.



QR-KOODI

Verkkoavain-kenttiin voidaan syöttää merkkijonot joko kirjoittamalla ne sovelluksen näppäimistöllä tai lukemalla ne QR-koodista puhelimen kameratoiminnolla. Kirjoitusvirheiden välttämiseksi kannattaa käyttää QR-koodia aina kun mahdollista. Alla ohjeet. Lopuksi muista tallentaa asetukset.



En finsk oppfinnelse

Tsense IP65

Den enkleste og mest effektive måten å kontrollere snøsmeltingen intelligent



SPESIFIKASJONER

- 16A, IP65
- Utendørs installasjon mulig (-25...+30°C)
- Gulv, rom, snøsmelting
- Den beste og mest miljøvennlige designen (40 %)
- CE-merket, Bluetooth



INSTALLASJON

- Lås opp og fjern knotten, løsne de 4 skruene i hjørnene og fjern dekselet
- Fest termostaten på veggen med to skruer
- Før ledningene gjennom gjennomføringene og koble dem til, lukk dekselet og stram det med skruene.
- Drei potensiometerakselen helt med klokken og fest knotten til MAX
- Termostaten indikerer modusen i fire sekunder ved hver oppstart. Rødt indikerer gulv- eller snøsmeltningmodus og grønt rommodus.



BRUK AV TERMOSTATEN

- Velg innstillingspunkt med knotten
- Bytt til standby-modus ved å vri knotten til OFF (AV)
- Den grønne og røde lysdioden indikerer varmemoduser og termostatstatus



INNSTILLINGER ENKELT MED MOBILTELEFON Bluetooth

Hvis en installatør eller bruker ønsker det, kan men få tilgang til de avanserte funksjonene ved hjelp av den gratis ecoControl-appen.



I Android-telefoner kan appen be deg om tillatelse til posisjonstjenester. Vennligst tillat dem. Appen samler ikke inn stedsinformasjon, men bruk av Bluetooth krever det.

BRUKE TELEFON-APPEN MED IP65 TERMOSTAT

Ø	ECOCONTROL	Ċ
Press an arro Long press a	w to see thermostat detai a name of a thermostat his screen	ls and settings. des it from the
ooms		
Bedroom 22.0 °C	eco auto con	
Kitchen	4 eco auto con	n >



apptilkobling

Termostatens informasjon:	s grunnleggende
Romnavn og r	nålt temperatur
Blinksymbol	Oppvarming er PÅ
есо	Øko-modus
auto	Brukerprogram aktivert
com	Komfortmodus
>	Koble til appen

Get support

BRUKERPROGRAM



1. Endre programmet og lagre det når det er klart. 2. Bekreft lagringen fra termostaten. Det kan kun gjøres lokalt av sikkerhetsmessige årsaker.

Brukerprogrammet er klart! Du kan også velge AUTO-modus fra innstillingene!

BRUKERPROGRAM PÅ (AUTO)



Komfort-time i brukerprogrammet. Innstillingspunktet velges og indikeres med knotten.



Øko-time i brukerprogrammet. Innstillingspunktet er den laveste temperaturen som er satt i appen.



Brukeren kan tvinge termostaten til økomodus med en ekstern tilbakeslagsbryter.

Den interne klokken har et 5-timers backupbatteri. Ved lenger strømbortfall, nullstilles klokken. Hvis brukerprogrammet er i AUTO-modus, forblir termostaten i komfortmodus til neste app-tilkobling, som automatisk oppdaterer klokken. Nullstilt klokke indikeres av blinkende lysdioder og feilkode 10 i appen.

EN FEIL HAR OPPSTÅTT:

Data på App Info-siden

DETAILS	
Name	Bedroom
Hardware version	2.0P
Software version	65
Serial number	420903936
Error code	
Desired temperature	21 °C
Air temperature	22.2 *C
Floor temperature	22.8 *C
RH%	26 %
Current time	12:38

Report

Brukeren kan lese feilkoden og sende rapport via e-post.

Mulige feilkoder er:	
Feil på gulvføler	01
Overoppheting eller trådløs	
sensor mangler	02
Intern feil	03
Kalendertiden er ikke gyldig	10

Merk: Feilkode 10 indikerer feil med realtiden. Klokken oppdateres (og dermed fjernes en feil) automatisk ved hver appforbindelse.

Rapporten inneholder detaljert informasjon som produsenten kan bruke for å gi fjernhjelp.

OVERVÅKING AV TEMPERATURER OG ENERGIFORBRUK



MEASURED TEMPERATURES

6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	now
22°	22*	22°	21.5°	22°	21.5°	21°
wed	thu	HEAT	FING ON	TIME	mon	now
35%	2.4%	25%	32%	25%	25%	17%

DETAILS

Name	Toilette
Hardware version	1.60
Software version	64
Serial number	207796818

Gå til innstillingene for termostaten.

Loggfør temperaturen de siste 7 timene.

Overvåke effekten av brukerprogrammet. Verdien forteller deg direkte hvor mange timer om dagen varmeapparatet har vært på. 50 prosent betyr 12 timer om dagen. Hvis du har et varmeapparat på 1000 W, har energiforbruket vært 12 t * 1 kW = 12 kWh.

LAGRE INNSTILLINGENE







Godta innen 10 sekunder ved å vri knappen til AV. Blinkende grønt blir til blinkende rødt.

Ingen passord nødvendig!

TERMOSTATINNSTILLINGER



Lagre innstillingene på skjermen som forhåndsinnstillinger og overfør til andre termostater!

Gi termostaten et navn.

Sett brukerprogrammet til OFF eller AUTO.

Angi minimums- og maksimumstemperaturer for luft og gulv.

Merk! Maks lufttemperaturgrense brukes også i gulvmodus

Merk! Maks PWM-grense brukes i alle modi

TERMOSTATINNSTILLINGER



Du kan kalibrere gulvsensoren og romsensoren.

Still inn lysstyrken til lysdiodene eller skjermen.

Still inn temperaturen for øko-timer for brukerprogrammet.

Still inn temperaturen for ekstern kontrollaktivert øko-modus.

MERK! øko temp-innstillinger kun er gyldige i luft-, gulv- og dobbelmodus. I PWM-modus halverer eco-modus PWM-innstilt verdi og i snøsmeltingsmodus er oppvarming slått AV.

TERMOSTATINNSTILLINGER

may result in damaged structures:	
Mode	
Air	~
Floor sensor type	
10k	~
Wireless temperature sensor	
Receive wireless eco-controls	
Network key	
Confirm network key	
0	
Valve protection	

Velg modus: Gulv, rom, kombi, PWN, snøsmelting **Merk!** Listen viser bare de tilgjengelige modusene for enheten din.

Du kan også bruke en konkurrents gulvsensorer. Støttede typer: (@25C) 2k, 10k, 12.5k, 15k, 33k

Du kan erstatte hovedtemperatursensoren med en tredjeparts trådløs IP65 ekstern sensor.

Hvis mottak av trådløse øko-signaler er aktivert, deler termostater med samme NETTVERKSNØKKEL et eksternt tilbakeslag.

Nettverksnøkkelen er ditt eget hemmelige passord (trådløse øko-signaler), trådløs sensorkoblingskode eller låsekode for å forhindre alle endringer i offentlige installasjoner (be om mer informasjon!)

Ventilbeskyttelse aktiverer reléet en gang i uken på tirsdag, også om sommeren. Dette forhindrer at ventilene blokkeres i vannsirkulerende varmesystemer.



Min snow melting temp



SNØSMELTING

Snøsmeltingsfunksjonen bruker en gulvføler eller trådløs sensor.

Under denne temperaturen aktiverer termostaten ingen varme.

Hvis den trådløse sensoren er tilkoblet, varmer bare termostaten opp i valgt RH%-område.

Innstillingsverdier for snøsmelting
DE EN FINOSE

TRÅDLØS SENSOR



0

Du kan erstatte hovedsensoren i gjeldende modus med en trådløs IP65-batterisensor. Trådløs sensor er veldig nøyaktig og kan noen ganger plasseres bedre enn en termostat fra temperaturmålesynspunktet.

Sett trådløs temperatursensor til ON (på) i appen.

Skriv og bekreft en nettverksnøkkel for den trådløse sensoren. Du finner en nettverksnøkkel og QR-kode når du åpner sensordekselet.

Fjern også plastbeskytteren fra batteriet og lukk sensorlokket.

Termostaten viser en feil til den leser den første verdien. Dette kan ta et minutt eller to.

Du kan senere sjekke en sammenkoblet sensor ved å riste den hardt. Den sammenkoblede termostaten viser feil en stund som en indikasjon.

TRÅDLØSE ØKO-SIGNALER



Termostater vil dele et eksternt tilbakeslagssignal trådløst hvis Øks trådløs rekkevidde er aktivert.

Bare termostater med samme 'nettverksnøkkel' deler et eksternt tilbakeslagssignal.

Du kan bruke hvilket som helst passord som nettverksnøkkel

Trådløse øko-signaler er ganske trege og det kan ta noen minutter å overføre et signal gjennom et helt hus.

MERK: Du kan doble RF-området til en mobiltelefon ved å slå denne funksjonen på.

AllRooms

LÅSING I OFFENTLIGE ROM

may result in damaged structu	ires!
Mode	
Air	~
Floor sensor type	
10k	~
Wireless temperature sensor	
Receive wireless eco-controls	
Network key	
Confirm network key	
0	
Valve protection	

Termostaten kan låses slik at (A) du ikke kan slå av termostaten med knotten og (B) det ikke er mulig å endre noen parametere.

For å gjøre dette må du bestille låse- og opplåsningskoder fra leverandøren.

Leverandøren trenger en rapport fra termostaten for å skape slike koder.

Kodene gjelder i ca. 30 dager og kun for den spesifikke termostaten.

Låsing og opplåsing skjer ved å skrive en kode i feltene Nettverksnøkkel og Bekreft nettverksnøkkel.

QR-KODE

Nettverksnøkkelen kan enkelt leses fra QR-kode med telefonens kamera! Appen skriver koden i begge nettverksfeltene og forhindrer skrivefeil.

Husk å lagre innstillingene før du forlater siden.



Innovativt från Finland Tsense IP65

Det enklaste och mest effektiva sättet att styra snösmältningen på ett intelligent sätt

SPECIFIKATIONER

- 16A, IP65
- Utomhusinstallation möjlig (-25...+30°C)
- Golv-, rums- och snösmältningstermostat med extern givare
- Bästa möjliga ekodesign-betyg (40%)
- CE-certifierad, Bluetooth

INSTALLATION

- Lås upp och ta bort ratten, lossa de 4 skruvarna i hörnen och ta bort locket
- Fäst termostaten på väggen med två skruvar
- För in ledningarna genom genomföringar och anslut dem, stäng locket och dra åt det med skruvarna
- Vrid potentiometeraxeln helt medurs och fäst ratten som pekar mot MAX
- Termostaten visar läget i 4 sekunder vid varje start. Rött indikerar golv- eller snösmältningsläge och grönt rumsläge.

ANVÄNDNING

- Ställ in önskad temperatur med termostatratten
- Vrid ratten motsols till OFF-läget för att slå av termostaten
- Den gröna och röda lysdioden indikerar uppvärmningslägen och termostatens status

DETTA ÄR DEN GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNINGEN!

INSTÄLLNINGAR LÄTT MED EN MOBIL

Vid BEHOV kan man göra MYCKET MERA med termostaten. Då installerar man först ecoControlappen i sin telefon.

I Android-telefoner kan appen be dig om tillstånd för platstjänster. Tillåt dem. Appen samlar inte in platsinformationen men användningen av Bluetooth kräver det.

TELEFONAPPEN MED FLAT TERMOSTAT

Ø	ECOCONTROL	Ċ
Press an arrow Long press a	w to see thermostat detail name of a thermostat hid screen	s and settings. les it from the
Rooms		
Bedroom 22.0 °C	eco auto com	
Kitchen 19.3 °C	4 eco auto com	>

Tryck på pilen för att ansluta

Blinkar rött när Bluetooth är ansluten

Termostatlistan ger grundläggande
information:Rumsnamn och uppmätt temperaturBlixtsymbolUppvärmning är på.EcoEco-lägeAutoAnvändarprogram aktiverat

Com Komfortläge

>

Anslut till termostat

Get support

VECKOPROGRAMMERING

Blinkar grönt. Vrid ratten till OFF-läget inom 10 sekunder för att godkänna ändringarna.

Inga lösenord krävs!

1. Ändra programmet och spara det när du är klar.

2. Bekräfta från termostaten. Det kan endast göras lokalt av säkerhetsskäl.

now

22°

Ø

sat

10

16

11:00

22°

sun

5

11

17

Veckoprogrammet är klart! Ställ också in AUTO-läget i inställningarna!

ANVÄNDNING AV VECKOPROGRAMMET (AUTO)

Termostaten är i comfort-läge enligt veckoprogrammet. Temperaturen följer inställt värde på ratten. Termostaten är I energisparläge (eco) enligt veckoprogrammet. Temperaturen följer rattens värde, reducerad enligt inställd sänkning i appen. Termostaten kan ställas i eco-läge med en extern setback-switch (230VAC).

Klockan i termostaten har fem timmars batteribackup. Efter ett längre strömavbrott övergår termostaten i comfort-läge och veckoprogrammet startar först vid uppkoppling av appen, då även klockan ställs och återstartas automatiskt. Förlorad klocka indikeras av röd/grön blink.

ETT FEL HAR UPPSTÅTT

Information om fel i appen

h	E.	T.	٨	I	Ľ	S	
-	-			•	-	0	

Name	Bedroom
Hardware version	2.0P
Software version	65
Serial number	420903936
Error code	
Desired temperature	21 °C
Air temperature	22.2 °C
Floor temperature	22.8 °C
RH%	26 %
Current time	12:38

Report

Användaren kan själv avläsa felkoden och skapa en Rapport som sedan kan skickas till produktsupport. Rapporten innehåller tillräckligt med information för att lösa problemet.

Felkoderna:

Fel på golvsensor	01
Överhettning, trådlös sensor saknas	02
Internt fel	03
Kalendertiden är inte giltig	10

T.ex. felkod 10 indikerar att klockan förlorat sin tidsinställning. Det här felet rättar sig vid uppkoppling av appen.

Övriga felkoder försvinner då respektive fel är åtgärdat.

FÖLJ MED TEMPERATURERNA OCH ENERGIFÖRBRUKNINGEN

MEASURED TEMPERATURES

6:00 22°	7:00 22*	8:00 22*	9:00 21.5*	10:00 22*	11:00 21.5°	now 21°
		HEAT	ING ON	TIME		
wed	thu	fri	sat	sun	mon	now
35%	34%	35%	32%	35%	35%	17%

DETAILS

Name	Toilette
Hardware version	1.60
Software version	64
Serial number	207796818

Gå till inställningarna

Se temperaturen för de senaste 7 timmarna

Se veckoprogrammets inverkan. "%" visar hur stor del av dagen värmen varit påslagen. "25%" skulle alltså betyda att värmen varit påslagen under 6h av dygnet.

SPARA ÄNDRINGARNA

INSTÄLLNINGAR

Överför inställningarna till telefonen (Save preset) för att sedan kunna kopiera dem (Choose preset) till andra termostat.

Ge ett namn åt produkten

Veckoprogrammets läge är antingen OFF eller AUTO

Ställ in övre och nedre gränsvärden för inställningstemperaturen. Rattens inställning har ingen effekt utanför detta område.

OBS: Max-värdet för rumstemp gäller även för golvvärme. **OBS**: Max-värdet för Effekt (PWM) gäller i alla lägen.

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR

Kalibrera givarna. Även den trådlösa sensorn, om den är ansluten.

Justera ljusstyrkan på LED-indikatorerna eller på skärmen

Välj temperatursänkning för veckoprogrammet

Välj temperatur för yttre temperatursänkning (setback-switch)

OBS: Inställningar för ekotemp är endast giltiga i rum, golv och kombi lägen. I PWM-läge halverar ekoläget PWM-inställnings-värdet och i snösmältningsläget stängs uppvärmningen AV

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR

may result in damaged structures!	
Mode	_
Air ~	
Floor sensor type	_
10k ~	
Wireless temperature sensor	
Receive wireless eco-controls	
Network key	
Confirm network key	_

Välj läge : Golv, Rum, Kombi, PWM Snösmältning **Obs!** Listan visar endast de tillgängliga lägena för din enhet

Även andra tillverkares golvgivare kan anslutas. Sensorer som stöds: (@25) 2k, 10k, 12.5k, 15k, 33k.

Den primära givaren kan ersättas med en trådlös IP65-givare från tredje part.

Då eco-läge aktiveras med yttre spänningssignal, kan kommandot också förmedlas trådlöst till andra termostat med samma nätverksnyckel.

Nätverksnyckeln kan vara parkopplingskoden för den trådlösa givaren eller bestå av ett eget lösenord.

Vid vattenburen värme aktiverar Ventilskyddsfunktionen värmekällan för en kort stund varje tisdag, även under sommaren.

SNÖSMÄLTNING

Snösmältningsfunktionen använder golvsensorn eller en trådlös givare.

När temperaturen är under denna gräns stängs värmen av

Också värdet för luftfuktigheten kan beaktas vid bruk av trådlös temperaturgivare. Mätvärdet måste ligga över det inställda värdet för att värmen skall slås på.

Ställ in övre och nedre gränsvärden för inställningstemperaturen. Värmen slås på då temperaturen underskrider rattens inställning.

TRÅDLÖS TEMPERATURGIVARE

0

Temperaturgivaren kan ersättas med en trådlös IP65-givare av hög mätnoggrannhet, som kan placeras på ett mera optimalt ställe i rummet. SENSORN MÅSTE PLACERAS I SAMMA RUM SOM TERMOSTATEN.

- Slå PÅ funktionen för "Trådlös rumsgivare"
- Öppna sensorkåpan för att hitta adressen
- Ange sensoradressen genom att skriva den i fälten för Nätverksnyckel och Bekräfta nätverksnyckel eller använda QR-koden med telefonens kamera
- Ta bort plastfliken som skyddar batteriet
- SPARA ändringarna
- Termostaten indikerar ett sensorfel medan kontakt till sensorn skapas. Det här kan ta några minuter.
- Du kan senare verifiera parkopplingen genom att skaka givaren kraftigt. De anslutna termostaterna kommer att indikera fel under ett ögonblick.

TRÅDLÖS ECO-STYRNING

Termostaten kommer att trådlöst dela läget av sin setback-switch (230VAC) om inställningen för trådlösa eco-styrningskommandon är påslagen.

Endast de termostat, som delar samma nätverksnyckel påverkas av styrsignalen.

Du kan själv skapa din nätverksnyckel.

Styrsignalen delas ut till de andra termostaten inom några minuter.

Obs! Detta läge fördubblar RF-området. Även om du inte använder själva funktionen kan du aktivera funktionen för att öka telefonens Bluetooth-räckvidd.

LÅSNING AV ENHETER I OFFENTLIGA RUM

may result in damaged structu	res!
Mode	
Air	~
Floor sensor type	
10k	~
Wireless temperature sensor	
Receive wireless eco-controls	
Network key	
Confirm network key	

Valve protection

Termostatens funktion kan begränsas så att

A. Den inte kan slås av.

B. Inställningarna inte kan ändras.

Denna funktion aktiveras med en LOCK/UNLOCK -kod som kan beställas av din leverantör.

Skapa en RAPPORT som du skickar till din leverantör.

Koderna är giltiga ca 30 dagar och fungerar bara i termostaten som skapat rapporten.

För in LOCK eller UNLOCK -koden i fälten för **Nätverksnyckel** och **Bekräfta nätverksnycel**. Slutför genom att **Bekräfta**

QR-KOD

Nätverksnyckeln kan anges på två sätt:

Du kan skriva in den med telefonens tangentbord eller

Du kan enkelt läsa av den från QR-koden (om den finns) med telefonens kamera. Appen skriver då automatiskt in koden i båda nätverksfälten. Se de bifogade bilderna. Kom ihåg att spara inställningarna innan du lämnar sidan.

Floor sensor type

